

3 Definisjoner

| | |
|---------------------|--|
| Brukerklubb: | De klubber som til vanlig opererer på flyplassen, og som er aksjeeiere i MFL. |
| Bruker: | Person/Operatør som driver luftsportsaktivitet og annen flyging fra flyplassen. |
| Klubbfly: | Fly som eies og drives av brukerklubbene. |
| Stevne: | Et arrangement hvor det inviteres til, annonseres eller planlegges spesielle aktiviteter. Dette kan være konkurranser eller stevner innen luftsport, flyging, modellflyging og motorsport. |

Forkortelser:

| | |
|--------------------|---|
| AGL | Above ground level |
| ARP | Airport reference point |
| AMSL | Above mean sea level |
| ASL | Ansvarlig seilflyleder |
| AFPS | Assisterende flyplassjef |
| BS | Bakkesjef seilfly |
| BSL | Bestemmelser for sivil luftfart |
| EMF | Ervervsmessig flyging |
| ENOP | Internasjonal (ICAO) betegnelse for Oppdal flyplass (E=Europa , N=Norge , OP=Oppdal) |
| FL | Flight level |
| FPS | Flyplassjef |
| HL | Hoppleder |
| HFL | Hoppfeltleder |
| IFR-flyging | Flyging utført i samsvar med instrumentflyreglene. For at slik flyging skal kunne gjennomføres kreves det at Bakkestasjonen bemannes og |

flyoperatøren skal ha godkjenning fra Luftfartstilsynet for den typen operasjon og for det aktuelle flyet som skal brukes på Oppdal flyplass.

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| LFE | Leder for elektrotjenesten |
| LT | Luftfartstilsynet |
| MFL | Midtnorsk Fly- og Luftsportssenter AS |
| NAK | Norsk Aero Klubb |
| NLF | Norges Luftsportsforbund |
| NTNU FSK | NTNU Fallskjermklubb |
| NTNUF | NTNU Flyklubb |
| OFK | Oppdal Fly Klubb |
| OBS | Operatør bakkestasjon |
| SHT | Statens havarikommisjon for transport |